

Instruksjon for Soloz DC konektor og verktøy A-2546B

Denne veiledningen beskriver korrekt montering av Soloz DC konektor ved bruk av tilhørende verktøy.

Viktig informasjon

- Produktet er kun beregnet for bruk i anlegg med spenning under 50 V DC og effekt under 200 VA
- Skal kun benyttes sammen med krympeverktøy **A-2546B**
- Hann- og hunnkontakter skal alltid være av samme type og fabrikat
- Soloz konnektorer er kompatible med hverandre og skal ikke benyttes sammen med andre kontaktyper

Viktige hensyn

- Sørg for korrekt krymping for å unngå varmgang
- Ikke bøy kabelen nær konnektoren (min. 20 mm rett strekk anbefales)
- Kontroller at mutteren er korrekt strammet
- Produktet skal ikke brukes i høyspenningsanlegg
- Koble ikke fra under belastning (Do not disconnect under load)

- **Montering**

Følg trinnene som vist i illustrasjonene:

1: Kapp kabel til ønsket lengde

2: Avisoler kabelen iht. anbefalt lengde

3: Plasser kontaktpinnen i korrekt spor i verktøyet (tilpasset kabelverrsnitt)

4: Før lederen inn i kontaktpinnen

5: Krymp kontaktpinnen med verktøy A-2546B

6: Kontroller at krympingen er korrekt utført



7: Før kontaktpinnen inn i konnektoren til den låser

8: Stram mutteren med egnet verktøy

9: Koble sammen hann- og hunnkontakt til de låser

10: Bruk verktøy for å løsne låsen ved behov

11: Ikke bøy kableen nær konnektoren

12: Kontroller at mutteren er korrekt strammet

